

## WaterBase 900+ Series: 3-Stage Candy Effect Colours

### PREPARACIÓN



#### Comprobación del color

Determine siempre el color adecuado y/o la variante de color. Debe comprobar esto lo antes posible, preferiblemente cuando haya hecho la estimación de la reparación. En este punto, hacer una muestra pintada es la práctica más recomendada.



#### Protección

Use protección adecuada para la respiración (se recomienda utilizar un respirador con suministro de aire fresco).



#### Limpieza

Limpiar con 1-951 Silicone Remover y/o 9-851 WaterBase 900+ degreaser.

## PASO 1



#### Aplicación

Aplicar una de las Grey Shades (Escala de grises) que se recomiendan más abajo. Si el color de la imprimación no coincide con el de Grey Shade, aplicar WaterBase 900+ Series Grey Shade.

PRODUCTO	CAPA(S)
6133 Grey Shade 1K Primer Aerosol White GS903	1 - 3
6135 Grey Shade 1K Primer Aerosol Light Grey GS905	1 - 3
6137 Grey Shade 1K Primer Aerosol Mid Grey GS907	1 - 3



#### Tiempo de secado

Entre 12 y 20 minutos (El tiempo de secado puede variar en función de la temperatura y la humedad del ambiente o de la cabina).



#### Superficie

Lije ligeramente la imprimación si fuera necesario.



#### Vaporización

2-3 minutos entre cada capa.  
12-15 minutos antes de aplicar el color de la primera capa.

## PASO 2



#### Aplicación

Aplicar el color de la primera capa incluyendo la capa de pulverización.



#### Mezclado

Mezclar en el panel adyacente o en el área de mezcla. **Asegúrese de que el color se superpone a la imprimación. La segunda capa debe superponerse a la capa anterior.**



#### Evaporación

Hasta obtener una superficie mate uniforme.

## PASO 3



#### Aplicación

Aplice la capa base traslúcida que se indica (la cantidad de capas ha sido determinada por su pulverización).



#### Mezclado

Mezcle la capa base traslúcida sobre el borde del color de la primera capa.



#### Tiempo de secado

Hasta obtener una superficie mate uniforme. (El tiempo de secado puede variar en función de la temperatura y la humedad del ambiente o de la cabina).

## PASO 4



#### Aplicación

Aplice dos manos del barniz recomendado que sea adecuada para WaterBase 900+ series.

### PRODUCTOS RECOMENDADOS



6133 Grey Shade 1K Primer Aerosol White GS903  
 6135 Grey Shade 1K Primer Aerosol Light Grey GS905  
 6137 Grey Shade 1K Primer Aerosol Mid Grey GS907  
 47-91 2K Spot Repair Thinner  
 1-231 Fade-Out Thinner  
 MS/HS/H5420 Clear Coats