

WaterBase 900+ Series: 3-Stage Candy Effect Colours

PREPARAZIONE



Controllo del colore

Stabilire sempre il colore e/o la variante di colore giusti. Ciò dovrebbe essere fatto il prima possibile, preferibilmente dopo aver effettuato una stima della riparazione. La migliore pratica prevede che questa sia una fase di applicazione.



Pulizia

Pulire con Silicone Remover 1-951 e/o 9-851 WaterBase 900+ degreaser.



Protezione

Utilizzare una protezione respiratoria appropriata (si consiglia caldamente un respiratore ad aria).

FASE 1



Applicazione

Applicare una delle Grey Shade elencate qui sotto. Se il colore del primer non corrisponde alla Grey Shade, applicarne una della WaterBase 900+ Series.

PRODOTTO	RIVESTIMENTO/I
6133 Grey Shade 1K Primer Aerosol White G5903	1 - 3
6135 Grey Shade 1K Primer Aerosol Light Grey G5905	1 - 3
6137 Grey Shade 1K Primer Aerosol Mid Grey G5907	1 - 3



Tempo di essiccazione

12 - 20 minuti (Il tempo di essiccazione può variare in base dell'umidità e della temperatura dell'ambiente/cabina.)



Superficie

Pulire o carteggiare leggermente il primer se necessario.



Appassimento

2-3 minuti tra una mano e l'altra.
12-15 minuti prima dell'applicazione della base colorata.

FASE 2



Applicazione

Applicare la base colorata, compresa la mano di sfumatura.



Miscela

Miscelare al pannello adiacente o nell'area di miscela
Assicurarsi che il colore si sovrapponga al primer. La seconda mano dovrebbe sovrapporsi a quella precedente.



Appassimento

Fino a ottenere una superficie opaca uniforme.

FASE 3



Applicazione

Applicare il fondo traslucido scelto (il numero di mani dipende dalla applicazione effettuata).



Miscela

Miscelare la base traslucida sul bordo della base colorata.



Tempo di essiccazione

Fino a ottenere una superficie opaca uniforme (Il tempo di essiccazione può variare a seconda dell'umidità e della temperatura dell'ambiente/cabina.)

FASE 4



Applicazione

Applicare un Clear Coat consigliato adatto alla WaterBase 900+ series Applicazione Applicare.

PRODOTTI CONSIGLIATI



6133 Grey Shade 1K Primer Aerosol White G5903
6135 Grey Shade 1K Primer Aerosol Light Grey G5905
6137 Grey Shade 1K Primer Aerosol Mid Grey G5907
47-91 2K Spot Repair Thinner
1-231 Fade-Out Thinner
MS/H5/H5420 Clear Coats