

WaterBase 900+ Series: 3-Stage Candy Effect Colours

PREPARAZIONE



Controllo del colore

Stabilire sempre il colore e/o la variante di colore giusti. Ciò dovrebbe essere fatto il prima possibile, preferibilmente dopo aver effettuato una stima della riparazione. La migliore pratica prevede che questa sia una fase di applicazione.



Pulizia

Pulire con Silicone Remover 1-951 e/o 9-851 WaterBase 900+ degreaser.



Protezione

Utilizzare una protezione respiratoria appropriata (si consiglia caldamente un respiratore ad aria).

FASE 1




Nota

Quando le parti OEM rivestite non vengono sabbiate fino al metallo puro, procedere con la FASE 2.

Se le parti OEM rivestite vengono riparate utilizzando il 8-145 HS Surfacer Sanding, allora si consiglia di seguire le istruzioni delle Migliori Pratiche per la WaterBase 900+ Series: 3-Stage Candy Effect Colours, Substrato: 8-145 HS Surfacer Sanding.

Se le parti OEM rivestite vengono riparate utilizzando il Grey Shade 1K Primers Aerosol, allora si consiglia di seguire le istruzioni delle Migliori Pratiche per la WaterBase 900+ Series: 3-Stage Candy Effect Colours, Substrato: Ritocco utilizzando il Grey Shade 1K Primer Aerosol.

FASE 3




Applicazione

Applicare il fondo traslucido scelto (il numero di mani dipende dalla applicazione effettuata).



Miscela

Miscelare la base traslucida sul bordo della base colorata.



Tempo di essiccazione

Fino a ottenere una superficie opaca uniforme (Il tempo di essiccazione può variare in base dell'umidità e della temperatura dell'ambiente/cabina).

FASE 2




Applicazione

Applicare la base colorata, compresa la mano di sfumatura.



Miscela

Miscelare al pannello adiacente o nell'area di miscela. **Assicurarsi che la seconda mano si sovrapponga a quella precedente.**



Appassimento

Fino a ottenere una superficie opaca uniforme.

FASE 4




Applicazione

Applicare un Clear Coat consigliato adatto alla WaterBase 900+ series.

MISCELA SU RIPARAZIONE PANNELLI



Miscelare al pannello adiacente o nell'area di miscela. **Assicurarsi che la seconda mano si sovrapponga a quella precedente.**

PRODOTTI CONSIGLIATI



47-91 2K Spot Repair Thinner
 1-231 Fade-Out Thinner
 MS/HS/HS420 Clear Coats