

WaterBase 900+ Series: 3-Stage Candy Effect Colours

VOORBEREIDING



Kleurcontrole

Bepaal altijd de juiste kleur en/of kleurvariant. Dit dient te gebeuren in een zo vroeg mogelijk stadium, bij voorkeur als een schatting van de reparatie wordt gemaakt. Een spray-out maken in dit stadium is de beste methode.



Reinigen

Reinig met 1-951 Silicone Remover en/of 9-851 WaterBase 900+ degreaser.



Bescherming

Gebruik passende ademhalingsbescherming (gebruik van een verse luchtmasker wordt sterk aanbevolen).

STAP 1



Aanbrengen

Breng één van de aanbevolen producten* hieronder in de aanbevolen Grey Shade aan:

PRODUCT	LAAG/LAGEN:
8-746 High Production Non-Sanding Primer	1
8-245 HS DTM Primer Surfacer**	1

* Voor mengverhoudingen raadpleegt u het technisch informatieblad.
 ** Alleen beschikbaar in Australië.



Uitspuiten

Spuit op het aangrenzende paneel uit met onze aanbevolen Grey Shade voor een perfecte kleur.



Uitdampen

12 – 15 minuten.

STAP 2



Aanbrengen

Breng de kleurlaag aan, inclusief de dropcoat.



Uitspuiten

Spuit op het aangrenzende deel uit of de uitspuitzone. **Zorg ervoor dat de kleur de primer overlapt. De tweede laag moet de vorige laag overlappen.**



Uitdampen

Tot een uniform mat oppervlak is ontstaan.

STAP 3



Aanbrengen

Breng de transparante mid coat van uw keuze aan (het aantal lagen is afhankelijk van de spray-out).



Uitspuiten

Laat de transparante mid coat de eerste kleurlaag overlappen.



Droogtijd

Tot een uniform mat oppervlak is ontstaan (Droogtijd kan variëren, afhankelijk van de omgevings- en cabinettemperatuur en luchtvochtigheid).

STAP 4



Aanbrengen

Breng een aanbevolen Clear Coat aan die geschikt is voor de WaterBase 900+ -series.

OVERGANG OP PANEELREPARATIE



Wanneer de reparatie wordt uitgevoerd op een paneel waar een overgang nodig is, moet de rand van de 8-746 HS Surfacer Non-Sanding Primer (8-245 HSDTM Primer Surfacer **) in de aanbevolen Gray Shade worden uitgespoten met 47-91 2K Spot Repair Thinner en/of 1-231 Fade-Out Thinner.

AANGERADEN PRODUCTENKLEURCONTROLEBEPAALEN



8-245 HS DTM Primer Surfacer**
 8-746 High Production Non-Sanding Primer
 47-91 2K Spot Repair Thinner
 1-231 Fade-Out Thinner
 MS/HS/H5420 Clear Coats