

BeroBase 500 Series: Mazda 46G Machine Grey

VOORBEREIDING



Kleur controleren

Bepaal altijd de juiste kleur en/of kleurvariant. Dit dient in een zo vroeg mogelijk stadium te gebeuren, bij voorkeur wanneer een schatting van de reparatie wordt gemaakt. In dit stadium is het creëren van een test paneel de beste werkwijze.



Bescherming

Gebruik passende ademhalingsbescherming (gebruik van een verse lucht masker wordt sterk aanbevolen)



Reinigen

Reinigen met 1-951 Silicone Remover en/of 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser.



Oppervlaktebehandeling

Gebruik schuurpapierkorrel P500 of fijner op het reparatiegebied, en P1500 in de uitspuitzone.

STAP 1



Applicatie

Breng 577 + 200% 1-161 Uni Thinner Slow @ 1,6 bar 23 psi aan op de uitspuitzone, dit kan ook worden toegepast op de gehele reparatiezone (optioneel).

	NOZZLE (MM)	LUCHTDRIUK (BAR/PSI)
HVLP	1,2-1,3	1,6/22
HE	1,2-1,3	1,6/22



Uitdampen

Tot een uniform mat oppervlak.

STAP 2



Applicatie

Na het uitdampen aanbevolen special UC + 100% 1-161 Uni Thinner Slow @ 1,6 bar 23 psi aanbrengen.



Het uitspuiten

Spuit uit op het aangrenzende paneel.



Uitdampen

Tot een uniform mat oppervlak.


STAP 3



Applicatie

Breng twee lagen 46G + 300% 1-161 Uni Thinner Slow @ 1,6 bar 23 psi aan tot ze uniform gedekt zijn. Met uitdampen tussen de lagen.

Om ervoor te zorgen dat de metallic goed op het oppervlak georiënteerd blijven, wordt de volgende toepassingsmethode aanbevolen.



Bereid kleur voor en voeg 300% 1-161 Uni Thinner Slow toe aan 46G.
Breng een gekruiste "nevel-laag" aan @ 1,6 bar 23 psi en dubbele afstand.
Breng de "nevel-laag" niet te nat aan, dit zorgt voor een sprankelend effect in plaats van een vlak spiegeleffect.



Het mengen

Spuit uit op het aangrenzende paneel.



Uitdampen

Tot een uniform mat oppervlak.

STAP 4



Applicatie

Breng een aanbevolen blanke lak aan die geschikt is voor de BeroBase 500-serie.



Opmerking

Neem tussen elke laag en voor het aanbrengen van de blanke lak het te spuiten deel en de uitspuitzone af met een kleefdoek.

Bij de applicatie van de blanke lak eerst een dunne niet gesloten laag aanbrengen en na vijf minuten uitdamp tijd de eerste volle laag aanbrengen.